

Est 1990

## Vis M8 et écrou à collerette

Un seul modèle de vis et d'écrou est nécessaire pour le montage de votre système X-Tray.



Une vis M8 avec un épaulement carré pour vous éviter d'avoir à le tenir lorsque vous serrez l'écrou. Les sacs sont verticaux et refermables.

## Modèles

ARTICLES / DESCRIPTION		TRAITEMENT DE SURFACE
•	<b>2761</b> X61 Bolt M8x27	Zinc noir
•	<b>2762</b> X62 Flange Nut M8	Zinc noir
•	<b>7100-031</b> Expander Bolt M8x65	Galvanisation
•	<b>7100-070</b> Self drilling screw, washer head 4.2x19	Galvanisation